

AH149C12W

USB Type-C ケーブル 1.2m

スマートフォン・
タブレット
(Type-C端子
搭載機種)

専用

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 通電中の本製品の接続部端子に金属などを接触させない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。



キケン!
使用しない時は
全てのコネクタを抜くこと

注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力出ず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- コネクタ端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5°Cから35°Cの屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0°Cから40°Cの環境下で保管する。それ以外の環境では保管しない。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。

使用上のご注意

- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 本製品は、充電電流1A~3Aまでの機器にご使用ください。
それ以外で使用され、トラブルが発生しましても当社では責任を負いかねます。
- ご使用前に、梱包時の曲げ癖を伸ばしてください。
- 接続機器のファームウェアバージョンや使用しているOSなどにより充電ができなくなる場合があります。
- 登録した各種メモリーは必ず控えをとってからご使用ください。万一、本製品を使用しメモリーが破損、消失しましても、当社では責任を負いかねます。
- 本製品はUSBハブなどを經由せず、直接機器に接続してお使いください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。
本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、金属部品やプラスチックでできております。
燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

使用方法

- ①ご使用になる充電器やパソコンのUSB-Aポートに本製品のUSB-Aコネクタを接続してください。
- ②接続対象機器に本製品のUSB Type-Cコネクタを接続してください。

※充電およびデータ転送方法については使用する各機器の取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
当社では充電以外のご使用方法に関するご案内は、おこなっておりません。



接続方向を間違えないでください

本製品のUSB-Aコネクタとご使用になる各機器のUSB-Aポートの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じましても、当社では責任を負いかねます。
また、接続中にスマートフォンやコネクタ部に、力がかからないように充分ご注意ください。