

保証規定

保証期間/お買い上げ日より **6ヶ月**

必ず、お買い上げ店舗のレシートをパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と販売店のレシートを添え、パッケージ記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、パッケージ、および本保証規定書(取扱説明書)記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状態で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。本製品を使用している事故やケガ、接続対象機器の破損、故障、キズなどにつきましては、一切の責任、補償を負いかねます。また、接続対象機器のメモリーの破損や消失および、使用不能に伴ういかなる機会損失などあらゆる事例に関しましても、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1) 本製品(修理対象品)とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)、およびレシートの提示がおこなわれない場合。
- 2) 安全上の警告・注意に記載した事項をお守りいただけていない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象が発生した場合。

●製品保証はケーブル内部断線による通電不良に限ります。コネクタ部の変形・破損、異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。

●お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

●本保証書は日本国内のみ有効です
(This warranty is valid only in Japan)。


●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

tama's

取扱説明書

Type-C オーディオ変換アダプタ

TS16CHR



多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18
お客様商品問い合わせ TEL.044-543-8884
受付時間 AM10:00~PM6:00(土・日・祝を除く)

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



注意 | 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力出ず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 分解・改造をしない。
- 本製品の接続部端子に金属などを接触させない。
- 水につけたり濡らさない。
水濡れまたは結露した状態で使用しない。
濡れた手で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- シュレッダーなど、巻き込みの可能性のある場所では使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- ケーブルを巻きつけたり、ケーブルを引っ張って取りはずさない。無理な力を加えない。
- 湿気やホコリがある場所、高温になりやすい車内など、直射日光の当たる場所に保管しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の環境下で保管する。それ以外の環境では保管しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。

- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 投げたり、落としたり、衝撃を与えない。

使用上のご注意

- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- コネクタの金属部などが、接続対象機器を傷つける恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。



ご使用後は必ず、本製品から各機器をはずしてください。



コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って慎重におこなってください。使用、保管時は衝撃や曲げ、圧力などをかけないでください。破損、故障などの原因となります。