

SK84 ACタップ&USB 2+2 ケーブル付

取扱説明書

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、各接続端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所(布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。また、指定の出力定格を超えて使用しない。
- 本製品に通年使用する家電製品(エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機など)は、使用しない。
- 本製品に暖房機器、キッチン家電、ドライヤー、その他か急激に消費電力が上昇する製品などには使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- ACプラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい場合、使用しない。
- 雷ガードランプが消えている場合、使用しない。
- 屋外で使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- ケーブルを巻きつけたり、ケーブルを引っ張って取りはずさない。無理な力を加えない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 本製品に重い物を接続しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 壁コンセントに直接挿し、更にコンセントタップなどを接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 本製品に機器が接続された状態で、コンセントに抜き差ししない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、振り回したり、衝撃を与えない。



注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力出ず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 各接続端子の電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の屋内環境下で保管する。それ以外の環境では保管しない。



キケン!
水ぬれ




キケン!
使用しない時は
コンセントから
抜くこと



キケン!
使用しない時は
USBポートから
全てのコネクタを
抜くこと


使用方法

各部の名称



① ACプラグを家庭用コンセントに差し込み、スイングプラグの角度を調節する

※接続部をご確認のうえ、まっすぐ接続してください。
無理な力を加えて接続しないでください。




角度調整

② ご使用する機器を接続する

ACコンセント

コンセント2口の合計出力は最大1400Wまでです。

ご使用前に機器の出力をお確かめください。




プラグの挿抜でシャッターが開閉します。

使用していないときはシャッターが閉まり、ホコリの侵入による火災を防ぎます。

USBポート

USB-Aポートに充電対象機器の充電に対応したケーブルを接続します。最大2台の機器を同時に接続することができます。

USB-Aコネクタ



- ※各機器対応の純正または別売り当社製ケーブルをご使用ください。
- ※2ポート合計最大2.4Aまで出力できます。
- ※充電状態は充電対象機器でご確認ください。

雷ガードについて

雷ガードとは

落雷の影響により、電源から高い電圧が伝わる「雷サージ」から、接続機器を保護する機能です。

耐雷サージ電圧：6000V

ランプが点灯中は雷ガード作動中です。

※ランプが消灯している場合、雷ガードは作動しておりません。ご使用をお控えください。