


車内で快適 手ぶら通話

Bluetooth ハンズフリースピーカー Ver.5



安全上のご注意

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、ご使用になる接続機器の取扱説明書の「Bluetooth」に関する項目もあわせてお読みください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など

- 自動車以外の自転車・バイクなど他の用途では使用しない。
- 病院などの医療機関、バス・電車・飛行機などの交通機関では使用しない。
- 分解・改造をしない。
- 運転中は機器の操作をしない。安全な場所に駐車し機器を操作する。
- 熱のこもる場所（ポケットやバッグ、布団の中など）：本体が体に触れる環境で使用しない。
- 運転に支障をきたす場所・エアバッグなどの作動時に支障をきたす場所に放置しない。
- 本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 水につけたり濡らさない。水濡れまたは結露した状態で使用しない。濡れた手で使用しない。
- 本製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各部を確認し、ホコリなどの付着や変形・破損したものは使用しない。
- 当社製以外のケーブルを接続しない。
- 睡眠中は使用しない。
- ダッシュボードなどの直射日光の当たる場所や炎天下で高温になる密閉された車内、暖房器具などのそばや湿度の高い場所で充電・使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で充電・使用・保管しない。
- 使用しない場合、本製品を取りはずし、安全な場所に保管する。車内やケーブルを接続したまま放置しない。
- 本製品を充電する際は、接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 振動・衝撃・温度変化・直射日光・経年劣化により脱落の危険があるので、使用前に本製品が確実に設置されたことを確認のうえ使用する。
- 長時間使用する場合、定期的に本製品の取付状態を確認する。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

注意 | 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容

被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 5℃から35℃の車内で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 本製品を持ち運ぶ際は、外圧を加えない。
- 大きな音量で長時間聴くと聴かない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常が有る場合、医師に相談する。
- 取付場所の材質により、取付部を傷めたり取付跡が残る場合があります。
- 本製品が熱くなっている場合があるため取り扱いに注意する。

Bluetooth (Class2) 最大通信距離

本製品の通信距離は、見通し距離で最大約10mまで通信が可能です。*使用状況などにより通信距離が短くなる場合があります。

使用上のご注意

- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証するものではありません。
- クルマでご使用の場合には、運転の妨げになる場所、安全装置の作動効果の妨げになる場所には取り付けしないでください。
- 本製品の操作は必ず、クルマを安全な場所に停車させてからおこなってください。
- 地域の条例により車内でハンズフリーの使用が制限されている場合があります。各都道府県ごとの条例や法令に従って使用してください。
- ご使用になるアプリケーションや接続機器によっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。*アプリケーションごとの動作検証はおこなっておりません。
- 接続機器のOSバージョンアップなどにより、接続不具合が生じる場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側では対応できない場合があります。
- 本製品を使用中に接続機器をポケットやバッグの中に入れますと電波が遮蔽され、音が途切れる場合があります。
- Bluetooth伝送の特性上、多少の音声信号遅延があります。そのため再生映像に対し、本製品での音声再生が多少遅れる場合があります。
- 本製品をご使用になる時は音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長時間聴くと聴くと聴力に悪い影響を与える原因となります。
- 本製品には電池が内蔵されています。出荷時には十分に充電されていませんので、必ずご使用前に充電してください。
- 充電には、必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- 内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池が完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 内蔵電池の残量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の寿命を縮める原因となり、待ち受け時間も短くなります。ご使用前には毎回充電するようにしてください。
- 内蔵電池は自然放電するため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用前には、充電してからご使用ください。
- 本製品は防水、防滴仕様ではありません。水や汗などで濡らさないでください。
- 本製品をポケットやバッグの中に入れ持ち運ぶ際は強い力が加わらないようにご注意ください。本製品の破損、故障の原因となります。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどふかないでください。本製品を傷める原因となります。
- 本製品は内蔵電池、金属部品、プラスチックなどでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

1 本製品使用時に安全のため、必ず守っていただく内容

本製品を正しく安全にご使用いただくために、必ず下記の項目をお守りください。
*内蔵電池の膨張・破損、火災、事故や故障の原因となります。


1 高温/低温になることが予想される車内に放置しない!

●本製品はリチウムイオンポリマー電池を内蔵しています。リチウムイオンポリマー電池の特性上、高温/低温になる環境では、使用および保管しないでください。

1 厳守 ■使用温度：5~35℃ ■保管温度：0~40℃

1 直射日光が当たる場所や高温になる場所には設置しない!


- 窓を閉めきった車内やダッシュボードの上などの直射日光のあたる場所やエアコンの吹き出し口など温度が高くなる場所には設置しないでください。
- 本製品は、車内で使用する場合、収納状態のサンバイザー装着を設定しています。直射日光を遮断するためにサンバイザーを使用する時は、本製品に直射日光が当たらないように取り外してください。




Bluetooth 2.4GHz 電波について

本製品は2.4GHz帯の電波を利用しています。電波の特性上、「信号機など交通信号システムが多く設置されている場所」・「Wifiアンテナが多く設置されている場所」・「満員電車など同じ2.4GHz帯電波機器の使用密度が高い場所」での使用環境では通信が途切れたりする場合がありますが製品不良ではありません。

1. 梱包内容



2. 各部の名称と機能



名称	機能
①電源ボタン	電源のON/OFF
②受話/終話ボタン	通話開始/終了・音楽再生/停止
③音声切り替えボタン	スピーカー ⇄ 接続機器との通話音声の切り替え
④マイク	通話時の音声入力
⑤マイナスボタン	音量ダウン、曲戻し
⑥プラスボタン	音量アップ、曲送り
⑦充電用ポート	付属充電用USBケーブルを接続して充電


※詳しい操作方法は本説明書裏面の各操作項目をご確認ください。

3. 充電方法

❗ご使用前に必ず、充電してください

❶ 充電する前に水分や異物の付着が無いことを確認してください。

本製品および、充電用USBケーブルに水分や異物の付着がある状態で充電すると、故障や感電の原因となります。必ず、充電前に水分や異物の付着が無いことを確認し充電をおこなってください。



- ①本製品の充電用ポートに付属の充電用USBケーブルを差し込み、USB電源ポートに接続してください。
- ②充電中は本製品の表示LEDが赤色に点灯します。
- ③充電が完了すると本製品の表示LEDは消灯します。充電用USBケーブルを抜いてください。※満充電に要する時間は空の電池状態から約3.5時間です。


スピーカー充電時、下記ボイスアナウンスが流れます。

スピーカーの電源がON/OFFの状態に関わらず、充電用ケーブルを接続して充電が開始されると「電源が切れます」の音声流れます。

- ※充電中は、本製品はご使用できません。
- ※本製品付属の充電用USBケーブルを他のUSB機器に接続しないでください。
- ※接続するUSB電源ポートにより充電完了後、本製品の表示LEDが消灯しない場合があります。
- ※充電完了後は必ず、全ての接続箇所をはずしてください。
- ※長期間使用しない場合は、約1ヶ月ごとに充電してください。

4. 電源の入れ方、切り方

- ①電源を入れる場合は、電源ボタンを押してください。
- ②電源を切る場合は、電源ボタンを約3秒長押ししてください。



スピーカー電源ON操作後、下記ボイスアナウンスが流れます。

- ①スピーカーから「電源が入ります」、「ペアリングしています」の音声。
- ペアリング済みの接続可能スマートフォンが近くに有る場合には・・・
- ②スピーカーから「接続しました」の音声流れスマートフォンと接続されます。
- ペアリング済みの接続可能スマートフォンが近くに無い場合には・・・
- ③スピーカーは、自動的にペアリングモードになり、約3分間継続後「電源が切れます」の音声流れ、スピーカーはスリープモードになります。※詳しくは裏面スリープモードをご確認ください。

スピーカー電源OFF操作時、下記ボイスアナウンスが流れます。


スピーカーから「電源が切れます」の音声。

※ご購入後、初めて電源をONにした時や接続可能なスマートフォンが近くに無い場合には、スピーカーは自動的にペアリングモード(LED青点滅)になります。

5. スマートフォンとのペアリング・接続

初めてご使用の際には、スマートフォンとスピーカーをそれぞれ接続相手として登録(ペアリング)する必要があります。

- ①スマートフォンとスピーカーを約1m以内に置き、途中で障害になる物がないことをご確認ください。
- ②スマートフォン側のBluetooth設定をONにしてください。
- ③スピーカーの電源ボタンを押して電源をONにしてください、しばらくするとペアリングモード(表示LED:青点滅)になります。



スピーカー電源ON操作後、下記ボイスアナウンスが流れます。

スピーカーから「電源が入ります」、「ペアリングしています」の音声。


- ※一度ペアリングしたスマートフォンがBluetooth設定ONの状態に近くにあると、スピーカーがそのスマートフォンとの接続を優先するためペアリングモードにはなりません。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済みスマートフォンのBluetooth設定をOFFにしてください。
- ※約3分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、「電源が切れます」の音声流れ、スピーカーはスリープモードになります。※詳しくは裏面スリープモードをご確認ください。

- ④スマートフォンのBluetooth設定方法に従い、ペアリングをおこないます。スマートフォンが本製品を認識すると、画面の接続機器リストに本製品の型式名「BM36」が表示されるので、スマートフォンを操作し選択してください。



- ※スマートフォンにより設定方法が異なりますので、必ずスマートフォンの取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は各通信会社までお問い合わせください。

- ⑤本製品とスマートフォンの接続が完了し、通信可能状態になるとスピーカーの表示LEDは、青点灯します。



スマートフォン接続時、下記ボイスアナウンスが流れます。


スピーカーから「接続しました」の音声流れスマートフォンと接続されます。

一度ペアリングをおこなえばスマートフォンやスピーカーの電源を切ったりBluetooth機能をOFFにするなどで接続が切れた場合でも、次に使用する際に再度ペアリング操作をおこなう必要はありません。ただし、「接続」については、自動で接続までおこなう機種と、スマートフォンによる接続操作が必要な機種があります。スマートフォンによる接続操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

- ※以下の場合は再ペアリングが必要になります。
 - ・本製品は最大8台までのペアリング情報を登録できます。9台目のスマートフォンとペアリングをおこなうと1台目にペアリングをおこなったスマートフォンのペアリング情報が削除されます。ペアリング情報が削除されたスマートフォンを接続する場合は、新たにペアリング操作をおこなってください。
 - ・スマートフォンから本製品とのペアリング情報が削除された場合。
 - ・ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して、再度ペアリングの操作をおこなってください。

6. サンバイザーへの取付方法

- ①スピーカー裏面のクリップ取付部に付属のクリップを差し込みます。
- ②クリップをクルマのサンバイザー部にはさみ込み装着してください。




① 本製品はリチウムイオンポリマー電池を内蔵しています。リチウムイオンポリマー電池の特性上、高温/低温になる環境では、使用および保管しないでください。
※使用温度:5~35℃ ※保管温度:0~40℃

※窓を閉めきった車内やダッシュボードの上などの直射日光のあたる場所やエアコンの吹き出し口など温度が高くなる場所には設置しないでください。
 ※本製品は、収納状態のサンバイザー装着を設定しています。直射日光を遮断するためにサンバイザーを使用する時は、本製品を取り外してください。

7. 電話操作

電話を受ける


- ①スマートフォンに着信したら、受話/終話ボタンを短く押してください。
- ②通話を終了するには、受話/終話ボタンを短く押してください。



※スピーカーから聞こえる着信音は、スマートフォンに設定した音とは異なる場合があります。
 ※スマートフォン本体から着信音が鳴動するように設定している場合、スピーカーからは着信音が聞こえない場合があります。
 ※通話状態になるまで、少しタイムラグが発生する場合があります。

着信拒否

着信中に、受話/終話ボタンを約1秒長押しすると、着信を拒否することができます。



※着信拒否時の動作は、スマートフォンや設定により異なります。
 例)着信を遮断する・接続できない旨のアナウンスが流れる・留守番電話サービスに接続するなど、詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
 ※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。

電話をかける

電話をかけるには、スマートフォン側で発信操作をおこなってください。


※スマートフォンにより、自動的に本製品での通話が開始できない場合があります。その場合は発信後、本製品の音声切り替えボタンを押して音声通話を本製品に切り替える必要があります。



通話音声の切り替え


通話中、音声切り替えボタンを短く押すと本製品からスマートフォンに通話音声の切り替えができます。

再度、音声切り替えボタンを短く押すとスマートフォンから本製品に通話音声に戻すことができます。




リダイヤル

待受け中に受話/終話ボタンをダブルクリック(短く2回押し)すると、スマートフォンから最後に発信した番号に発信します。



音量調整


プラスボタンとマイナスボタンを押して音量を調整してください。それぞれのボタンを押している間、音量調整が可能です。



※スマートフォンやアプリによっては、音量設定が必要な場合があります。スマートフォンの音量設定方法につきましてはスマートフォンの取扱説明書やアプリの使用法などをご覧ください。

マルチポイント接続について

本製品は2台のスマートフォンを同時に待ち受け可能なマルチポイント接続に対応しています。ただし、「同時待受」はできませんが「同時通話」はできません。



マルチポイント接続に関するご注意

※スマートフォンによっては自動で接続される機種もあります。
 ※スマートフォンによる接続操作についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
 ※マルチポイント接続は2台のスマートフォンを使用するため、接続するスマートフォン側のBluetooth仕様によりマルチポイント接続できない場合があります。
 ※マルチポイント接続時、接続されたスマートフォンにより、全ての操作や機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。
 ※マルチポイント接続に関する操作方法、スマートフォンの適合や組み合わせについてのサポートは弊社では承っておりません。あらかじめご了承ください。
 ※マルチポイント接続時には消費電力が増えるため、通話時間、待ち受け時間が単独での接続時よりも短くなります。


8. 音楽再生/オーディオビジュアル再生操作

スマートフォンが機器操作機能(AVRCP)に対応している場合は、スピーカーでスマートフォンの音楽再生(基本操作)ができます。また本製品は、SCMS-T方式で保護されたワンセグ/フルセグ音声にも対応しています。

※スマートフォンがA2DP・AVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。
 ※スマートフォンがSCMS-T方式に対応していない場合はご使用できません。
 ※スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。
 ※apt-X対応機器でご使用時に音声がかたくなる場合は・・・apt-XはSCMS-Tに対応していません。スマートフォン側でapt-Xを利用しない設定にして再度接続をおこなってください。
 ※スマートフォンの設定により着信音がスピーカーから聞こえない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
 ※スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。


音楽の再生/停止

- ①受話/終話ボタンを短く押すと、音楽が再生されます。
- ②再度、受話/終話ボタンを短く押すと、音楽が停止されます。




音楽再生中に着信通話をする

- ①スマートフォンに着信があると、音楽が一時停止し、スピーカーから着信音が聞こえます。
- ②受話/終話ボタンを短く押すと、通話状態になります。
- ③通話を終了するには、受話/終話ボタンを短く押してください。通話終了後、音楽再生に戻ります。



音楽の曲送り/曲戻し

- ①再生中にプラスボタンを短く押すと、次曲に曲送りされます。
 ※ワンセグ/フルセグ視聴時、上記操作でチャンネルを一つ送ることができます。
- ②再生中にマイナスボタンを短く押すと、曲頭に曲戻しされます。
 ※ワンセグ/フルセグ視聴時、上記操作でチャンネルを一つ戻すことができます。
- ③続けて再生中にマイナスボタンを短く押すと、前曲に曲戻しされます。



9. その他の機能

バッテリーLOW警告

内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下するとスピーカーから約60秒間隔で「電池残量が低下しました、充電してください」とボイスアナウンスが流れます。バッテリーLOW警告が鳴り始めた場合は必ず、充電をおこなってください。

スリープモード

①スマートフォンを持って降車するなど、本製品とスマートフォンが離れ接続が切れると約3分間のペアリングモード後にスリープモードになります。



②本製品が乗車時の振動を感知するとスリープモードが解除され、スマートフォンと自動で再接続します。



※スリープモード解除は、車種や使用状況によって振動を感知しない場合があります。その場合は、スピーカーの電源ボタンを押してスリープモードを解除してください。

スリープモード時には、下記ボイスアナウンスが流れます。

- ①スマートフォンと本製品が離れ接続が切れた時に、「接続が切れました」の音声。
- ②約3分間のペアリングモード後、「電源が切れます」の音声流れスピーカーはスリープモードになります。

スリープモード解除時には、下記ボイスアナウンスが流れます。

- ①スリープモード中のスピーカーが乗車時の振動を感知すると「電源が入ります」、「ペアリングしています」と音声流れ、スリープモードが解除されます。
- ②スマートフォンと再接続後、「接続しました」の音声流れます。

※本製品のスリープモードは、完全な電源OFF状態ではありません。スリープモードが不要な場合は、本製品を操作して電源をOFFにしてください。
※スマートフォンにより自動で再接続できない機種があります。その場合はスマートフォンを操作して本製品を再接続してください。


10. スピーカーの初期化(リセット)

ペアリング情報が正しく認識できなくなったり本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して工場出荷状態に戻し、再度ペアリングの操作をおこなってください。



①本製品の初期化操作前にスマートフォン側、接続機器リスト内の型式名「BM36」は、スマートフォンを操作し必ず削除してください。

②本製品の電源を入れペアリングモードにしてください。電源ボタンを素早く4回押してください。本製品が工場出荷時の状態に初期化され電源が切れます。



初期化操作時には、下記ボイスアナウンスが流れます。

スピーカーから「初期化します」、「電源が切れます」の音声。

③スマートフォンと接続して使用する際は、再度スマートフォンと本製品とのペアリング・接続操作をおこなってください。

11. 製品仕様

■スピーカー部仕様

型式名	BM36
通信方式	Bluetooth 5.0
最大通信距離	見通し距離約 10m(Class2)
対応プロファイル	HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC
ペアリング	最大ペアリング登録 8台
パスキー (認証コード)	0000 (ゼロ4つ)
内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池
連続通話時間	最大約 20 時間※
音楽再生時間	最大約 20 時間※
連続待受け時間	最大約 360 時間※
充電時間	約 3.5 時間※
サイズ (本体)	約 W129×H52×D19mm
重量 (本体)	約 52g
材質 (本体)	ABS 他

■充電用USBケーブル仕様

※使用状況などにより異なります。

USB 端子	USB-A コネクタ / microUSB
ケーブル長	約 30cm
重量	約 15g
材質	PVC 他

12. 操作一覧

動作・状態	操作方法	LED 表示	ボイスアナウンス
電源ON	電源ボタンを押す	青点滅	「電源が入ります」
電源OFF	電源ボタンを約3秒長押し	消灯	「電源が切れます」
ペアリングモード	ペアリング済みスマホが無い状態で電源ON、自動的にペアリングモード	青点滅	「ペアリングしています」
待受け状態 (スマートフォンと接続時)	—	青点灯	「接続しました」
スマートフォンとの接続が切断した場合	—	青点滅 (自動的にペアリングモードになります)	「接続が切れました」
充電中	—	赤点灯	スピーカー電源ON/OFFの状態に関わらず充電開始時「電源が切れます」
充電完了	—	消灯	—
電話に出る	着信中に受話/終話ボタンを押す	—	着信音
電話を切る	通話中に受話/終話ボタンを押す	—	—
着信拒否	着信中に受話/終話ボタンを約1秒長押し	—	着信音
リダイヤル	受話/終話ボタンをダブルクリック (短く2回押し)	—	—
音声切り替え	通話中に音声切り替えボタンを押す	—	—
音量UP	プラスボタンを長押し	—	最大音量時、電子音
音量DOWN	マイナスボタンを長押し	—	—
再生/停止	受話/終話ボタンを押す	—	—
曲送り	プラスボタンを押す	—	—
曲戻し	マイナスボタンを押す	—	—
バッテリーLOW警告	—	—	「電池残量が低下しました 充電してください」
初期化	ペアリングモード中に電源ボタンを素早く4回押す	青3回点滅	「初期化します」その後「電源が切れます」
スリープモード	スマホと接続切断後ペアリングモード約3分後にスリープモード	—	「接続が切れました」その後「電源が切れます」
スリープモード解除	振動を感知	—	「電源が入ります」 「ペアリングしています」 その後「接続しました」

13. 保証規定

保証期間 / ご購入日より **6ヶ月**

必ず、購入明細書を書きおおよびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

- ※次の場合は保証対象外となります。
- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
 - 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただけていない場合。
 - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
 - 6) 健康被害が生じた場合。
 - 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。

- 本製品のご使用が事故や法令違反の原因になりましても、一切の補償をいたしかねます。
●お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただきます。あらかじめご了承ください。
●本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan).
●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

製造・販売元 **多摩電子工業株式会社** 〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18

製品に関するお問い合わせ **TEL.044-543-8884** 受付時間 平日 9:00~18:00